Первоначальная настройка Wi-Fi роутеров Tenda для работы в сети Интек-М

Первым делом вам необходимо в свойствах Протокола интернета версии 4 TCP/IPv4 (Windows 7 / 10) выбрать пункты «Получить IP-адрес автоматически» и «Получить адрес DNS-сервера автоматически».

В Windows 7 зайдите в меню "Пуск > Панель управления > Центр управления сетями и общим доступом" и щелкните по ссылке "Подключение по локальной сети".

В ОС Windows 10 нажмите "Пуск > Параметры > Панель управления > Сеть и Интернет > Центр управления сетями и общим доступом > Изменение параметров адаптеров".

В открывшемся списке сетевых подключений выберите то подключение, с помощью которого выполняется подключение к провайдеру (беспроводное или по локальной сети). Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши по подключению.



В открывшемся окне нажмите кнопку "Свойства".

🏺 Состояние - Ethernet	×
Общие	
Подключение	_
IPv4-подключение: Интернет	
IPv6-подключение: Без доступа к сети	
Состояние среды: Подключено	
Длительность: 00:04:47	
Скорость: 100.0 Мбит/с	
Сведения	
Активность	-
Отправлено — 👽 — Принято	
Байт: 58 572 837 265 591 443	1
Сво <u>йства</u> Отключить Диа <u>г</u> ностика	
<u>З</u> акры	ть

Выберите "IP версии 4 (TCP/IPv4)" и нажмите кнопку "Свойства".

🖗 Ethernet: свойства	×
Сеть Доступ	
Подключение через:	
Realtek PCIe GBE Family Controller	
<u>Настроить</u>	
 ✓ Клиент для сетей Microsoft ✓ Общий доступ к файлам и принтерам для сетей Mi □ Планировщик пакетов QoS ✓ ПР версии 4 (TCP/IPv4) □ Протокол мультиплексора сетевого адаптера (Mai ✓ Драйвер протокола LLDP (Майкрософт) □ IP версии 6 (TCP/IPv6) 	~
Установить Удалить Свойства Описание Протокол TCP/IP. Стандартный протокол глобальных сетей, обеспечивающий связь между различными взаимодействующими сетями.	3
ОК Отме	на

В окне свойств протокола выберите "Получить IP-адрес автоматически" для автоматического назначения динамического IP-адреса от интернет-центра (на котором включен DHCP-сервер) на сетевой адаптер компьютера.

Свойств	а: IP версии 4 (TCP/IPv4)	×
Общие	Альтернативная конфигурация	
Параме поддер параме	етры IP можно назначать автоматически, если сеть оживает эту возможность. В противном случае узнайте етры IP у сетевого администратора.	
	олучить IP-адрес автоматически	
- Con	спользовать следующий IP-адрес:	
<u>I</u> P-a,	дрес:	
Maci	ка подсети:	
Осно	овной шлюз:	
	олучить адрес DNS-сервера автоматически	
	пользовать следующие адреса DNS-серверов:	
Пре,	дпочитаемый DNS-сервер:	
<u>А</u> льт	тернативный DNS-сервер:	
	одтвердить параметры при выходе Дополнительно	
	ОК Отмена	

Пошаговая настройка роутера

Вам необходимо подключить кабель, предоставленный компанией Интек-М, входящий в квартиру, в порт Интернет (отмечен синим цветом)



Осталось подключить роутер к тому устройству, с которого вы будет производиться настройка. Чаще всего это ноутбук или компьютер, но можно настраивать и с других беспроводных устройств, например с телефона.

Самый простой способ — соединить сетевой порт компьютера с любым из портов 1-4 роутера при помощи кабеля из коробки (отмечены желтым цветом).

После подключения всех кабелей надо открыть web-браузер (к примеру Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google chrome, Safari, Opera).В адресной строке необходимо прописать адрес 192.168.0.1

В появившемся окне авторизации пишем имя пользователя и пароль по умолчанию: Имя пользователя : admin Пароль: admin

← ① 192.168.0.1		
Tenda	Откройте браузер и в адресной строке укажите IP-адрес устройства (по умолчанию - 192.168.0.1 или 192.168.1.1). Нажмите на клавиатуре кнопку Enter (Ввод).	
	Логин По умолчанию: admin Пароль: ОК Отмена В окне входа в сис пароль admin (по уме пользователя admin В нажмите кнопку О	тему введите олчанию имя и пароль <i>admin</i>). К.

1. Далее следуем подсказкам Мастера быстрой настройки



2. Нажимаем пропустить



Активация Windows Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметом"

3.В следующем окне:

rreo 2 minia Wei X V ○ C 88 ▲ 192168.01/index.html	ke @ @ > ♥
renda	
Bilően	ите тип полключения.
Обнаружено, ч	то ваш тип подключения может быть:
ISP Type:	Normal
Тип подключения:	Статический ІР-адрес ~
ІР-адрес:	
Маска подсети:	
Шлюз по умолчанию:	
Первичный DNS-сервер:	172.27.0.4
Вторичный DNS-сервер:	172.27.0.5
	Далее
	Пропустить

В типе подключения выбираем «Статический IP-адрес».

В поле «IP-адрес» вписываем IP-адрес, указанный в памятке пользователя.

В поле «Маска сети» вписываем маску подсети из памятки пользователя.

В поле «Основной шлюз» вписываем основной шлюз из памятки пользователя.

В поле «Первичный DNS-сервер» указываем DNS1 из памятки пользователя.

В поле «Вторичный DNS-сервер» указываем DNS2 из памятки пользователя.

Нажимаем -Далее.

4.Переходим в настройки Wi-Fi:

Linearca e Marco Materia	
Настроики WiFi	
Tenda_C2C9C0	
♀ Паропь Wi-Fi (8-32 симвопа)	ебуется
Настроить пароль VIFI в качестве пароля для входа в у запись администратора.	vertrijno
🕒 Пароль для входа (5-32 символа) 🛛 🖽 тр	ебуется
Далее	
	Активация Windows
	Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "

имя оеспроводной сети, вводим имя Вашей сети. В поле «Пароль» вводим пароль Вашей сети. Нажимаем -Далее. Настройка роутера завершена.

5.По окончании настройки Вам необходимо позвонить в техническую поддержку по тел. 8(495) 664-28-40 для корректной работы в сети Интернет.